

## Návod k používání zámkových vložek MTL 400 / MTL 600 s funkcí Flex Control

### Zámková vložka musí být:

1. používána k ovládní zadlabacího, popřípadě přídavného nebo visacího zámku
2. uložena v zámku a zajištěna šroubem M5, bez jakéhokoliv bočního tlaku vadným zádlabem nebo chybně namontovaným kováním apod.
3. trvale udržována v čistotě
4. ovládána pouze originálním a nepoškozeným klíčem

### Klíč nesmí být:

1. ohnutý, nadměrně opotřeбенý nebo jinak poškozený
2. používán k jinému účelu než je odemýkání a zamykání (např. tahem za klíč otevírat dveře)

### Dveře a zadlabací zámek musí být:

1. nepoškozený a funkční
2. nainstalovány tak, aby závora a střelka zámku zapadla do otvoru v zárubni bez odporu a umožnily správnou funkci vložky

### Všeobecné pokyny

1. klíč zasouvajte kolmo k čelu vložky
2. klíč musí být před otáčením zasunut až na dorazu
3. při otáčení klíče musí být znatelný pouze odpor přesouvané závory nebo střelky zámku
4. pokud při zasouvání nebo otáčení zjistíte změnu oproti běžnému stavu - neprodleně kontaktujte servisní firmu
5. zámkové vložky je nutné 1x ročně ošetřit mazacím prostředkem MTL, nepoužívejte jiné mazací prostředky

### Záruka se nevztahuje na:

- závady způsobené nevhodným užíváním resp. neodbornou obsluhou
- závady způsobené neodborným zásahem do jakékoliv části výrobku
- závady způsobené zanesením - neudržováním výrobku v čistotě a suchu
- části a celky nesoucí znaky mechanického poškození
- části a celky poškozené nevhodnou údržbou
- části a celky poškozené nebo zdeformované násilným zacházením
- neoprávněný výjezd a servisní zásah technika

### Zámkové vložky s funkcí Flex Control jsou dodávány se 4 druhy barevně rozlišených klíčů

1. **Bílý klíč** – ovládá zámkovou vložku nepřetržitě bez omezení vstupu
2. **Modrý klíč** – klíč s omezeným vstupem. Vstup je povolován zeleným a zakazován červeným klíčem.
3. **Červený klíč** – zasunutím a otočením klíče o 360° je zakázán vstup modrým klíčem.
4. **Zelený klíč** – zasunutím a otočením klíče o 360° je modrému klíči vstup opět povolen.

Povolování a zakazování vstupu modrému klíči lze opakovat podle potřeby a ponechat nastavenou funkci lze až do změny červeným nebo zeleným klíčem.

Funkce Flex Control může být nainstalována na jedné nebo obou stranách zámkové vložky MTL 400 nebo MTL 600. Lze doobjednat jakýkoliv počet klíčů. Standardně jsou dodávány 3 bílé, 1 modrý, 1 červený a 1 zelený klíč.

