

PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ PRO TREZOR NA KLÍČE

Otevření trezoru

1. Odsuňte krytku číselníku
2. Otočte číselníkem na kombinaci 0-0-0-0 (výrobce nastavený kód)
3. Posuňte páčkou pro otevírání dvířek směrem dolů a otevřete trezor

Nastavení vlastního číselného kódu

1. Otevřete trezor (viz výše)
2. Na vnitřní boční straně se nachází tlačítko označené jako „RESET“, toto tlačítko posuňte z polohy A do polohy B. Dvířka nezavírejte a nastavte na číselníku nový kód (dbejte na to, aby byla čísla nastavena přesně) a poté vraťte tlačítko RESET zpět z polohy B do polohy A. Ujistěte se, že je tlačítko zcela zpět v poloze A.

Až poté zavřete dvířka trezoru a číselníkem otočte na libovolnou kombinaci pro skrytí Vámi nastaveného kódu.

3. Zasuňte zpět krytku číselníku

PŘED MONTÁŽÍ TREZORU K PEVNÉMU MÍSTU (ZEĎ, SLOUPEK) OTESTUJTE SPRÁVNOU FUNKČNOST TREZORU!

Upozornění

1. Krytku nechávejte vždy zasunutou, aby nedošlo k poškození číselníku povětrnostními vlivy
2. Nenastavujte jednoduchý kód složený ze čtyř stejných čísel (například 1-1-1-1)
3. Doporučujeme číselníkem alespoň jednou týdně otočit, aby byl zachováno jeho snadné otáčení